快速启动向导

CN

VOICETONE T1



TC HELICON

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN 控制

1. **Shape Control** – 为您的人声选择最合适的 Adaptive Shape EQ。
2. **Mic Input Level Control**
3. **Effect Active LED**
4. **Effect On/Off Footswitch**
5. **USB** – 接受随附的迷你 USB 电缆以进行固件更新。
6. **Power** – 连接随附的 12 V / >= 400 mA 电源。
7. **Input Level LED** – 绿色 = 信号, 红色 = 剪辑。
8. **Mic Control** – 使用可选的 MP-75 麦克风(按钮 in = on)。
9. **Warmth Button** – 为您的人声添加额外的低频丰满度。
10. **Comp/De-ess Control** – 选择您理想的压缩和去齿音组合来控制动态。
11. **Out** – 连接到调音台或有源扬声器。
12. **Mic** – 连接麦克风。