# 快速启动向导

CN

## TALKBOX SYNTH






TC HELICON

## (CN) 安全须知

**1.** 请阅读这些说明。

**2.** 请妥善保存这些说明。

**3.** 请注意所有的警示。

**4.** 请遵守所有的说明。

**5.** 请勿在靠近水的地方使用本产品。

**6.** 请用干布清洁本产品。

**7.** 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

**8.** 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

**9.** 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



**10.** 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

**11.** 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。



### ⚠ 警告

- 与所有小电池一样, 与本产品一起使用的电池应远离来自仍然把东西放在嘴里的小孩子。如果它们被吞下, 请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 –) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用, 请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池, 可能会破坏安全措施!仅替换具有相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确, 则有起火或爆炸的危险。
- 将电池投入火中或热炉中, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏;和
- 电池承受极低的气压, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面。

## CN 控制

1. **Style** – 从 “对话盒” 和 “合成器” 声音中选择。
2. **Guitar thru**
3. **Correction** – 调整音高校正量。
4. **Reverb** – 选择混响效果的类型和数量。
5. **Guitar input**
6. **Tone** – 启用“自适应音调”以进行均衡, 压缩, 去噪和门控。
   按住 “校正” 旋钮的同时按住 “音调” 旋钮, 以调节当前
   “对话盒” 或 “合成器” 效果的电平。
7. **Footswitch** – 只需按一下即可绕过 Talkbox / Synth 效果。
   开机时按住音调按钮, 以使脚踏开关在瞬时模式下运行。
8. **USB** – 接受 micro-USB 电缆以进行固件更新。
9. **On/Off**
10. **Out** – 连接到调音台或有源扬声器。
11. **Mic** – 连接麦克风。
12. **Power** – 连接 9 V /> 300 mA 电源, 例如 PowerPlug 9 (不包括)。
    踏板还可以容纳 4 节 AA 电池。