

クイックスタートガイド

JP





DN 30T/DN 30R

2-Channel Dante Audio Transmitter/Receiver for High-Performance Networking

V 1.0

KLARK TEKNIK

JP

JP 安全にお使いいただくために

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
NE PAS OUVRIR !

注意

感電の.恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル（¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル）を使用してください。

注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。

注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。

2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。

4. 指示に従ってください。

5. 本機を水の近くで使用しないでください。

6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ(三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広くなっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地（アース）が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄


ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

DN 30T/DN 30R コントロール

コントロール



1. **Headphone output** – ⅛" TRS ケーブルを介してヘッドフォンを接続します。音量は隣接する LEVEL ノブで調整できます。
2. **SYNC LED** – ユニットの電源がオンになると、LED は赤く点灯し、ユニットがイーサネットネットワークに接続されている場合は緑に点灯します。緑色の LED の点滅は、ユニットがマスタークロックモードであることを示し、緑色の点灯はスレーブモードであることを示します。
3. **SYS LED** – ユニットの起動中は LED が赤く点灯します。Dante がアクティブになると、LED が緑色に点灯します。
4. **SIGNAL LEDs** – 各チャネルに信号が存在する場合、左右の LED が緑色に点灯します。入力信号がクリッピングに近づくと、LED が赤く点灯します。
5. **ETHERCON LEDs** – 左側の LED が緑色に点灯してデータトラフィックを示し、右側の LED が点灯してイーサネット接続が成功したことを示します。
6. **ETHERCON port** – CAT5e または CAT6 ケーブルを介してユニットを Dante ネットワークに接続します。この接続を介して電力を供給することもできます。
7. **ON LED** – 付属の 24 V 電源アダプターを介して電源を接続すると点灯します。
8. **PoE LED** – ユニットがイーサネットポートを介して電力を受け取っているときに点灯します。
9. **DC INPUT** – PoE を使用する予定がない場合は、付属の電源アダプターを接続します。
10. **EARTH LIFT** – アース/アース接続を取り外して、不要なノイズを取り除きます。
11. **OUTPUT L/R** – バランス XLR ケーブルを介してミキシングコンソールまたはオーディオインターフェースに接続します。
12. **INPUTS** – バランスまたはアンバランスの ¼" ケーブル、RCA ケーブル、またはステレオ ⅛" ケーブルを介してオーディオソースを接続します。すべての入力は互いに並列に配線されています。
13. **LEVEL** – すべての入力ジャックのレベルを調整します。中央の 12:00 の位置にあるノブから始めて、さらに信号が必要な場合は上げます。SIGNAL LED が赤く点灯する場合は、ノブを下げます。

JP

技術仕様

	DN 30T	DN 30R
コネクタ		
イーサネット	1 x RJ45	1 x RJ45
アナログオーディオ入力	2 x ¼" TRS、40 kΩ バランス、 20 kΩ アンバランス 2 x RCA、 20 kΩ アンバランス 1 x ⅛" TRS ステレオ、20 kΩ アンバランス	—
最大 入力レベル	+22 dBu (感度 0 dBu)	—
アナログオーディオ出力	—	2 x XLR、75 Ω バランス ⅛" TRS、ステレオ、 20 Ω アンバランス
最大 出力レベル	—	+22 dBu
電話	—	1 x ⅛" TRS、ステレオ
コントロール		
レベル	感度 –20 ～ + 20 dB、調整可能	0 ～ –∞ dBu、調整可能 (電話のみ)
LED インジケーター	信号、同期、システム、オン、PoE	同期、システム、オン、PoE
システム		
周波数応答	20 Hz ～ 20 kHz (±0.1 dB)	
THD + N @ 1 kHz	0.0014% 非加重	0.0015% 非加重
信号対雑音比	97 dB	98 dB
サンプルレート	44.1、48、88.2、96 kHz	
ダイナミックレンジ	116 dB 重み付けなし	
クロストーク LR	-100 dB	-110 dB
電源アダプタ	24 V DC、300 mA、センターポジティブ	
物理的		
寸法 (H x W x D)		
バンパーなし	54 x 108 x 103 mm (2.1 x 4.3 x 4.1")	
バンパー付き	63 x 118 x 112 mm (2.5 x 4.6 x 4.4")	
重量	0.7 kg (1.5 ポンド)	