



快速启动向导 (登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书)



DJ CONTROLLER CMD STUDIO 2A

Ultra-Portable Dual-Deck DJ MIDI Controller with
4-Channel Audio Interface



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，MUSIC Group 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA 和 DDA 是 MUSIC Group IP Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Group IP Ltd. 2014 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。


DJ CONTROLLER CMD STUDIO 2A 连接应用

第一步: 连接应用

新手 / 实习 DJ 设置






专业 / 演出 DJ 设置



DJ CONTROLLER CMD STUDIO 2A 控制

第二步: 控制



第二步: 控制

- ① L & R 通过 RCA 接口发送右和左立体声输出信号用于监听, 表演, 或录音。
- ② USB B 类型接口可插入随货供应的 USB 线, 用于连接电脑。
- ③ HEADPHONES 1/8" 接口发送立体声输出信号用于耳机监听。
- ④ HEADPHONES 旋钮控制 HEADPHONES 的输出音量。

DJ CONTROLLER CMD STUDIO 2A 使用

第三步: 使用

- 1

连接 CMD STUDIO 2A 和您的电脑。

 - Windows 操作系统用户: 请登陆网站 www.behringer.com 访问 CMD STUDIO 2A 产品页面并下载最新的 USB 驱动程序。解压文件, 双击 setup.exe, 然后按照屏幕上的指示进行相应的操作。
 - Mac 电脑用户: 对于 OS X 操作系统软件来说, 不需要驱动程序。
 - 连接 USB B 类型接口到 CMD STUDIO 2A, 然后连接 USB A 类型接口到电脑。
 - 加载您的 DJ 性能软件, 并选择 CMD STUDIO 2A 作为 MIDI 控制器和音频输出设备。
- 2

请做好必要的音频连接。

 - 连接耳机到 HEADPHONES 输出接口, 并使用 HEADPHONES 输出旋钮调节监听音量。
 - 通过立体声 L & R 连接外部有源音箱或扩声调音台, 并使用推子调节演出的音量。

技术参数

输出端	
类型	RCA
阻抗	120 Ω
信噪比	97 dB
串音	< 80 dB @ 1 kHz
最大输出电平	+8 dBu
耳机输出端	
类型	1/8" TRS 接口
最大输出电平	-4 dBu (+18 dBm) @ 32 Ω 负载
数字处理	
转换器	24-bit
采样率	44.1 kHz
信噪比	D/A: 97 dB
电脑母线连接	
USB	USB 2.0, B 类型
电源	
电压	5 V
功耗	400 mA
供电电源	USB Powered
尺寸 / 重量	
尺寸	264.2 x 193.5 x 42.5mm (10.4 x 7.6 x 1.7")
重量	0.88 kg (1.9 lbs)

Mac 和 OS X 是苹果公司的商标。Windows 是微软公司在美国和其它国家的注册商标。

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。**若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



We Hear You