
快速启动向导

CN



T5 INFINIUM

5-Watt Cage-Style Tube Amplifier Head with
INFINIUM Tube Life Multiplier and Reverb

V 1.0

Bugera

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心

为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。
13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。
14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。
15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。





17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。


保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

T5 INFINIUM 连接应用


第一步: 连接应用






CN

T5 INFINIUM 控制





第二步: 控制

1. **INPUT –** 连接吉他到此接口。
2. **GAIN** 旋钮调节失真量。
3. **PHAT** 开关开启增益提升和绕开 EQ 部分。
4. **TREBLE** 旋钮调节高频。
5. **BASS** 旋钮调节低频。
6. **REVERB** 旋钮调节混响量
7. **VOLUME** 旋钮调节总输出音量。
8. **MAINS** 开关打开和关闭功放。
9. **INFINIUM LED** 灯当功率管需更换时亮。请始终使用 EL84 功率管。12AX7 前置管可更换其它类型。
10. **PHONES** 接口可通过 ¼" TRS 线连接一对耳机。
11. **ATTENUATOR** 开关选择功放工作于 5 Watts, 1 Watt, 或 0.1 Watts。
12. **AMPLIFIER OUTPUT** 接口可连接音箱。请始终使用音箱线进行此连接。

CN

BUGERA INFINIUM 电子管寿命监控

INFINIUM 电子管寿命监控电路持续监控输出电子管的偏压,即使当电子管老化时, 也能保持最佳性能且音色不变。当输出电子管确实需要更换时, 该电子管相对应的后面板 LED 灯亮。

当你确实需更换电子管时, 你可以插入新的电子管并立即开始使用功放, 而不需要技术员为新的电子管设置偏压。

更换故障的输出电子管:

- 关闭功放, 并待输出电子管冷却到安全温度后触摸。

1. 使用一只手的两个手指按下电子管止动件到底座, 然后轻轻地前后晃动的同时向外接电子管直到电子管松动并滑出插槽。
2. 小心插入新的电子管, 并确保新电子管的管脚完全与匹配的孔对齐且缺口与九角管座内相应的缺口对齐。
3. 轻推新的电子管直到它稳固的安装在插槽内。
4. 将功放切换回去。
5. INFINIUM 电子管寿命监控指示灯关闭, 你可以开始使用。

当前面板的电源灯开始不断闪烁时, 表明电子管异常且功放不能正常工作, 请立即更换有故障的电子管。

CN

技术参数

前置放大器部分	
管子类型	12AX7
输入接头	¼" 非平衡 TS
输入阻抗	1 MΩ
功率放大器部分	
管子类型	EL84
输出功率	5 W
功率衰减器可切换	5 W, 1 W, 0.1 W
负载阻抗	4 Ω
扬声器连接器	¼" 非平衡 TS
立体声手机输出	¼" 不平衡 TRS
电源	
功耗 @ 1/8 最大功率	40 W
保险丝	100-120 V T 1A H 250 V 220-230 V T500 mA H 250 V
电源连接	标准 IEC 插座
身体的	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	155 x 223 x 165 mm (6.1 x 8.8 x 6.5")
重量	4.1 公斤 (9.0 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。

Bugera