



GO SOLO

High-Definition Audio/MIDI Interface for Mobile Devices

安全须知

- 1. 请阅读这些说明。
- 2. 请妥善保存这些说明。
- 3. 请注意所有的警示。
- 4. 请遵守所有的说明。
- 5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 6. 请用干布清洁本产品。
- 7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
- 9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。



11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

使用

1 使用随附的线缆将 GO SOLO 连接到计算机、手机或平板电脑。如果使用随附的避雷线, 请插入一对 AA 电池为 GO SOLO 供电, 或连接 5 V 电源 (未随附) 为 GO SOLO 供电并为您的 iOS 设备充电。



2 使用 XLR 或 1/4" 电缆将麦克风、乐器或线路电平源连接到输入。




3 将一副耳机插入 HEADPHONE 输出。将 LEVEL 控制设置为最小值以启动。



4 要启用幻象电源, 请将 48V 电源开关移至 ON 位置。前面板上的 48V LED 将亮蓝色。



5 对着麦克风讲话或演奏乐器时, 请调高 GAIN 轮。SIG LED 应呈绿色亮起以指示存在信号。如果 SIG LED 呈红色亮起, 请向下转动 GAIN 轮以避免削波。



6 使用随附的适配器电缆将 MIDI 设备连接到迷你 2.5 毫米输入和输出插孔。



7 下载您最喜欢的 TC Helicon 应用程序, 开始体验效果。

技术参数

模拟连接	
麦克风	1 x XLR 平衡
阻抗	约 2.3 kΩ
乐器输入	1 x ¼" TS 不平衡
阻抗	约 470 kΩ
耳机	1 x ⅛" TRS, 立体声
数字连接	
移动设备 / 电脑	迷你 USB 10 针
司机	符合 USB 音频 1.0 类标准
控件	
输入增益	0 至 +50 dB, 可调
幻象电源	关 / 开, 可切换
电压	+48 V
迷笛	
连接器	2 x 2.5 mm (包括电缆)
系统处理	
A/D – D/A 转换	24 位 @ 44.1 kHz、48 kHz
频率响应	20 Hz 至 20 kHz, +0/-3 dB
动态范围	> 98 dBA
力量	
能量源	USB 总线供电、直流供电、电池供电
电源供应	5 V DC, ≥2.5 A, 中心正极 (不包括在内)
电池	2 x AA (包括在内)
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	40 x 45 x 128 mm (1.6 x 1.8 x 5")
重量	0.28 kg (0.62 lbs)

电池 (安装的电池组或电池) 不得暴露在阳光、火等过热环境中。

警告

- 与所有小电池一样, 与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食, 请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用, 请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池, 可能会破坏安全措施! 仅替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确, 则有起火或爆炸的危险。
- 将电池丢入火中或热炉中, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池留在极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏; 和
- 电池承受极低的气压, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面