# 快速启动向导

## DITTO STEREO LOOPER








访问 musictribe.com 下载完整手册

tc electronic

## (CN) 安全指示

**1.** 请阅读这些说明。

**2.** 请妥善保存这些说明。

**3.** 请注意所有的警示。

**4.** 请遵守所有的说明。

**5.** 请勿在靠近水的地方使用本产品。

**6.** 请用干布清洁本产品。

**7.** 请勿堵塞通风孔，安装本产品时请遵照厂家的说明，通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

**8.** 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。

**9.** 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



**10.** 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

**11.** 如果液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏等，设备受损需进行维修时，所有维修均须由合格的维修人员进行维修。



## (CN) 控制


1. **USB** – 连接到计算机以进行固件更新并在计算机和踏板之间传送循环。
2. **Toggle switch** – 此开关执行以下功能：

   – 要将电流环路存储为辅助轨道，请向上轻推开关.

   – 要删除存储的循环/背景音轨，请将开关保持在向上位置 3 秒钟。

   – 要设置背景音轨的水平，请在调节环路水平旋钮的同时将开关保持在向下位置。
3. **Outputs**
4. **Footswitch** – 控制各种循环功能。有关详细信息，请参见 “脚踏开关控件” 页面。
5. **Power** – 连接 9 V /> 100 mA 电源。不包括电源适配器。
6. **Loop level** – 调整循环音频的音量。
7. **Inputs**

## 脚踏开关控件




**NOTE** : When the loop is clear, DITTO turns off and returns to true bypass