
快速启动向导

CN



DM TCE-EU

DM TCE-EU Touch Screen Ethernet Wall Controller

V 1.0

KLARKTEKNIK

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

CN

介绍

欢迎!


感谢您购买用于 DM 系列处理器的 DM TCE-EU 壁挂式控制面板。DM TCE-EU 面板可以为最终用户提供对系统程序员定义的多个处理对象的直观控制。DM TCE-EU 需要通过支持 POE 的以太网交换机或中跨注入器供电。DM TCE-EU 附带黑色和白色面板和编码器旋钮, 以允许集成到多种环境中, 并安装在标准的单组 EU 尺寸壁箱中。

可以编程用于 DM TCE-EU 的支持控件包括音量、静音、源选择、电平表、预设调用、房间组合操作等等。如果程序员需要, 控制器特定页面导航和 PIN 保护锁定可以添加到控制器。

使用彩色触摸屏、编码器旋钮、编码器按钮可实现用户交互 或三者的任意组合。

DM TCE-EU 使用 DM KONTROL 软件应用程序进行编程。

介绍




DM TCE-EU 前面板

1. 触摸屏显示显示可用的音频源、设置和音频播放进度。用手指触摸屏幕可以直接选择页面和参数。
2. 编码器旋钮允许您滚动可用的音频源、调整音量或启动其他系统操作。按下编码器旋钮进行选择。


CN

组装和安装



DM TCE-EU 使用前板下方的两个螺钉固定在安装外壳中。拆下前面板, 并用提供的安装螺钉将主机固定到外壳中。装置牢固固定后, 更换前面板。

组装和安装



技术参数

输入选择 / 音量	电容式触控面板和旋钮
展示	2.3 英寸 RGB TFT LCD, 320 x 240 像素
连接器	RJ45
电缆	Cat5/6
电缆长度	高达 100 m (300 ft)
尺寸 (高 x 宽 x 深)	86.36 x 86.36 x 53.75 mm (3.4 x 3.4 x 2.1")
重量	0.16 kg (0.35 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。