

快速启动向导

CN





DN 30T/DN 30R

2-Channel Dante Audio Transmitter/Receiver for High-Performance Networking

KLARK TEKNIK

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

CN

DN 30T/DN 30R 控制

控制



1 **Headphone output** – 通过 ⅛" TRS 电缆连接一对耳机。可以使用相邻的 LEVEL 旋钮调节音量。

2 **SYNC LED** – 当设备打开电源时，LED 指示灯将亮红色，而当设备连接至以太网时，LED 指示灯将亮绿色。绿色 LED 闪烁表示设备处于主时钟模式，绿色常亮表示从设备模式。

3 **SYS LED** – 设备启动时，LED 指示灯将呈红色亮起。Dante 启用后，LED 指示灯将呈绿色亮起。

4 **SIGNAL LEDs** – 当每个通道上都有信号时，左右 LED 指示灯将呈绿色亮起。当输入信号接近削波时，LED 将亮红色。

5 **ETHERCON LEDs** – 左侧的 LED 指示灯呈绿色亮起表示数据通信，而右侧的 LED 指示灯呈亮状态表示以太网连接成功。

6 **ETHERCON port** – 通过 CAT5e 或 CAT6 电缆将设备连接到 Dante 网络。也可以通过此连接供电。

7 **ON LED** – 通过附带的 24 V 电源适配器连接电源时亮起。

8 **PoE LED** – 当本机通过以太网端口接通电源时亮起。

9 **DC INPUT** – 如果您不打算使用 PoE，请连接随附的电源适配器。

10 **EARTH LIFT** – 拆下接地线以消除不必要的噪音。

11 **OUTPUT L/R** – 通过平衡的 XLR 电缆连接到调音台或音频接口。

12 **INPUTS** – 通过平衡或不平衡的 ¼" 电缆，RCA 电缆或立体声 ⅛" 电缆连接音频源。所有输入相互并联。

13 **LEVEL** – 调整所有输入插孔的电平。从位于中心 12:00 位置的旋钮开始，然后在需要更多信号时调高旋钮。如果 SIGNAL LED 呈红色常亮，请向下旋转旋钮。

CN

技术参数

	DN 30T	DN 30R
连接器		
乙太网路	1 x RJ45	1 x RJ45
模拟音频输入	2 x ¼" TRS, 40 kΩ 平衡, 20 kΩ 不平衡 2 x RCA, 20 kΩ 不平衡 1 x ⅛" TRS 立体声, 20 kΩ 不平衡	—
最大限度。输入 水平	+22 dBu (灵敏度 0 dBu)	—
模拟音频输出	—	2 x XLR, 75 Ω 平衡 ⅛" TRS, 立体声, 6 非平衡
最大限度。 输出水平	—	+22 dB
手机	—	1 x ⅛" TRS, 立体声
控制项		
等级	灵敏度 -20 至 +20 dB, 可调	0 至 -∞ dBu, 可调 (仅电话)
LED 指示灯	信号, 同步, 系统, 开, PoE	同步, 系统, 开启, PoE
系统		
频率响应	20 Hz 至 20 kHz (±0.1 dB)	
THD + N @ 1 kHz 时	未加权 0.0014%	0.0015% 未加权
信噪比	97 dB	98 dB
采样率	44.1, 48, 88.2, 96 kHz	
动态范围	116 dB 未加权	
串扰 LR	-100 dB	-110 dB
电源适配器	24 V DC, 300 mA, 中央正极	
身体的		
尺寸 (高 x 宽 x 深)		
没有保险杠	54 x 108 x 103 mm (2.1 x 4.3 x 4.1")	
带保险杠	63 x 118 x 112mm (2.5 x 4.6 x 4.4")	
重量	0.7 kg (1.5 lbs)	