




ULTRALINK MS8000

Ultra-Flexible 8-Channel Microphone Splitter

安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。

い。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄：この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、
[REDACTED]

廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。



ULTRALINK MS8000 フックアップ

JP

ステップ 1: フックアップ

つの入力信号のコピーを複数作成します。


複数の入力端子からの信号を単一の信号に統合します。



ULTRALINK MS8000 コントロール

JP

ステップ 2: コントロール



- ① **IN (入力)** XLR バランス・ケーブルを使用する機器 (マイクロフォンなど) のオーディオ信号を入力する XLR ジャックです。ファンタム電源を必要とするマイクロフォンや DI ボックスほかの機器の場合、ミキサーやマイク・プリアンプのファンタム電源を MS8000 の LINK OUT XLR で受電し、本機の XLR 入力から機器へ給電します。
- ② **LINK (リンク・スイッチ)** 押下すると、隣接するチャンネルを統合ペアにします。リンク機能を使うと、1 つの入力信号を、2 つの出力にすることができます。このリンク機能は、2 つの入力信号を単一信号に統合し出力することも可能です。
- ③ **LIFT/GND (リフト / 設置)** スイッチ接地接続を中断することで、グラウンドループによるハムやその他のノイズを低減します。
- ④ **LINK OUT (リンク出力)** 関連するチャンネルの変圧器以前の入力信号を複製し、追加機器に送信します。また、ミキサーやマイク・プリアンプからのファンタム電源を、MS8000 のリンク出力端子で受電し、XLR 入力端子より、ファンタム電源を必要とするマイクロフォンまたはほかの機器へ給電できます。
- ⑤ **OUT (出力)** 入力信号の変圧器後の複製を、ミキシング・ボードまたはほかの機器へ送信します。変圧器後の出力は、入力端子やリンク出力 XLR 端子のファンタム電源が遮蔽されます。

警告! リンクしたチャンネルにファンタム電源を使用する際はご注意ください。リンクした 2 つのチャンネルの両方で、対応する LINK OUT XLR ジャックからファンタム電源を受電していると、ファンタム電源対応マイクおよび DI ボックスへの電流が大きくなりすぎてしまいます。

仕様

オーディオ入力	
コネクタ	8 x XLR
インピーダンス	1 kΩ, バランス
最大 入力レベル	30 dBu @ 1 kHz
コントロール	リンク リフト / グランド
オーディオ出力	
リンクコネクタ	8 x XLR, 入力に並列
ダイレクトアウトコネクタ	8 x XLR
変圧比	1 : 1.2
インピーダンス	2.7 kΩ, バランス
最大 出力レベル	38 dBu @ 1 kHz
システム	
周波数応答	30 Hz ~ 30 kHz (±0.5 dB @ +4 dBu)
THD + N (歪み)	0.02% @ 1 kHz, 入力レベル +4 dBu
信号対雑音比	104 dBu
CMRR	>80 dB, 代表値
挿入損失	+8 dB @ 100 kΩ -5 dB @ 600 Ω
電力要件	受動的
寸法・重量	
寸法 (高さ × 幅 × 奥行き)	44 x 483 x 65 mm (1.7 x 19.0 x 2.6")
重量	1.1 kg (2.4 lbs)

その他の重要な情報

その他の重要な情報

1. **ヒューズの格納部 / 電圧の選択:**
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
2. **故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
3. **電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You