快速启动向导

CN





DVR250 NATIVE / DVR250-DT

Digital Vintage Reverb Plug-In with Optional Hardware Interface and Signature Presets

TC ICON

V 1.0

tc electronic

CN

CN 重要的安全须知



带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心

为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

CN

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global 公司的商标或注册商标。 © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.compages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

感谢您购买 DVR250 复古混响。通读本快速入门指南以进行设置，不要忘记从 tcelectronic.com 下载完整的手册以获得所有深入的解释

软件下载安装

可从以下页面下载用于 NATIVE 和 DT 桌面控制器产品的组合 DVR250 插件安装程序：

www.tcelectronic.com/DVR250-dt/support/

DVR250 插件需要有效的 PACE iLok 许可证(购买 NATIVE 版本时)或连接的桌面控制器(购买 DT 版本时)。所有参数都在插件中可用。

将安装程序文件 (.pkg 或 .msi 文件) 保存在硬盘上方便的位置。双击安装程序并按照说明安装插件。



CN

激活您的 DVR250 iLok 许可证

(当您购买了 NATIVE 版本时)

第 1 步: 安装 iLok

第一步是在 www.iLok.com 上创建一个 iLok 用户帐户, 如果您是第一次使用 iLok, 则在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器。

第 2 步:激活

在收到的邮件中 (购买 NATIVE 版本时), 您将找到您的个人激活码。要激活您的软件, 请使用 PACE iLok 许可证管理器中的兑换激活码功能。

获取免费演示许可证

在您购买之前, 利用这个轻松的优惠来试用我们的插件。

- 14 天试用期
- 功能齐全
- 无功能限制
- 无需物理 iLok 密钥

第 1 步: 安装 iLok

如果您是第一次使用 iLok, 第一步是在 www.iLok.com 上创建一个免费的 iLok 用户帐户, 并在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器。

第 2 步:获取免费许可证


转至 http://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-DVR250-native 并输入您的 iLok 用户 ID。

第 3 步:激活

在 PACE iLok 许可证管理器中激活您的软件。

连接 DVR250-DT 桌面控制器(当您购买 DT 桌面控制器版本时)

启动并运行桌面控制器再简单不过了。将随附的USB电缆插入设备背面的微型USB 端口, 并将另一端连接到计算机上的空闲USB端口。桌面控制器由总线供电, 因此不需要其他电源线, 也不需要手动安装额外的驱动程序。



成功连接后, 桌面控制器将亮起。您现在可以将插件应用到DAW中的通道以开始使用效果。根据您的软件, 此过程可能略有不同, 但通常需要以下步骤:

- 在您的DAW 中选择一个您想要添加效果的通道或总线 访问混音器页面, 您应该在其中看到一个专用于效果插槽的部分
- 打开菜单, 您可以在其中从效果类型列表中进行选择, 其中可能包括 DAW 附带的许多库存插件。应该有子菜单来查看一般 VST/AU/AAX 选项。
- 该插件可能会在专用的TC Electronic 文件夹中找到。选择 DVR250, 它现在将被添加到信号链中。

双击包含 DVR250 的效果槽可查看插件 UI。底部应该有一个绿色链接图标, 以及指示插件和桌面控制器成功连接的文本。

笔记:如果您购买了DT 桌面控制器版本, 则还需要在您的计算机上安装 iLok 许可证管理器。在这种情况下, 您无需创建 iLok帐户或激活任何许可证。

CN

操作 DVR250

安装插件并激活 iLok 许可证或通过 USB 连接 DVR250-DT 桌面控制器后, 您可以开始将插件插入到您的曲目中。

对效果的调整有两种方式。通过使用插件用户界面或通过物理桌面控制器

.



从 www.tcelectronic.com/dvr250-dt/support/ 下载完整的用户手册, 了解插件和桌面控制器功能的所有详细信息

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。



tc electronic