Plethora X5/X3 MIDI CC Table

MIDI CC #	Command	Mapping
92	Global Tap Tempo	0 → N/A 1-127 → Tap
93	Tuner On/Off	0-63 → Off 64-127 → On
94	Board ↓	0-63 → N/A 64-127 → Trigger
95	Board ↑	0-63 → N/A 64-127 → Trigger
100	Global Expression	0-125 → 0-100%
107	Hot Knob 1	0-127 → 0-100%
108	Hot Knob 2	0-127 → 0-100%
109	Hot Knob 3	0-127 → 0-100%
102	Pedal 1 - On/Off	0-63 → Off 64-127 → On
103	Pedal 2 - On/Off	0-63 → Off 64-127 → On
104	Pedal 3 - On/Off	0-63 → Off 64-127 → On
105	Pedal 4 - On/Off*	0-63 → Off 64-127 → On
106	Pedal 5 - On/Off*	0-63 → Off 64-127 → On
67	Pedal 1 - Potmeter 1	0-127 → 0-100%
68	Pedal 1 - Potmeter 2	0-127 → 0-100%
69	Pedal 1 - Potmeter 3	0-127 → 0-100%
70	Pedal 1 - MASH	0 → Off 1-127 →0-100%
71	Pedal 1 - Expression modifier	0-127 → 0-100%
72	Pedal 2 - Potmeter 1	0-127 → 0-100%
73	Pedal 2 - Potmeter 2	0-127 → 0-100%
74	Pedal 2 - Potmeter 3	0-127 → 0-100%
75	Pedal 2 - MASH	0 → Off 1-127 →0-100%
76	Pedal 2 - Expression modifier	0-127 → 0-100%
77	Pedal 3 - Potmeter 1	0-127 → 0-100%
78	Pedal 3 - Potmeter 2	0-127 → 0-100%
79	Pedal 3 - Potmeter 3	0-127 → 0-100%
80	Pedal 3 - MASH	0 → Off 1-127 →0-100%
81	Pedal 3 - Expression modifier	0-127 → 0-100%
82	Pedal 4 - Potmeter 1*	0-127 → 0-100%
83	Pedal 4 - Potmeter 2*	0-127 → 0-100%
84	Pedal 4 - Potmeter 3*	0-127 → 0-100%
85	Pedal 4 - MASH*	0 → Off 1-127 →0-100%
86	Pedal 4 - Expression modifier*	0-127 → 0-100%
87	Pedal 5 - Potmeter 1*	0-127 → 0-100%
88	Pedal 5 - Potmeter 2*	0-127 → 0-100%
89	Pedal 5 - Potmeter 3*	0-127 → 0-100%
90	Pedal 5 - MASH*	0 → Off 1-127 →0-100%
91	Pedal 5 - Expression modifier*	0-127 → 0-100%
110	Looper Record	0-24 → Pedal 1 25-50 → Pedal 2 51-76 → Pedal 3 77-102 → Pedal 4* 103-127→ Pedal 5*
111	Looper Play	0-24 → Pedal 1 25-50 → Pedal 2 51-76 → Pedal 3 77-102 → Pedal 4* 103-127→ Pedal 5*
112	Looper Clear	0-24 → Pedal 1 25-50 → Pedal 2 51-76 → Pedal 3 77-102 → Pedal 4* 103-127→ Pedal 5*
113	Looper Pause	0-24 → Pedal 1 25-50 → Pedal 2 51-76 → Pedal 3 77-102 → Pedal 4* 103-127→ Pedal 5*

*Plethora X5 only