クイックスタートガイド

JP

iW 62 BACKCAN

Pre-Install Back Can for iW 62DS and iW 62S In-Wall Loudspeakers

壁への設置

1. ¾" 以上の長さのネジを使用して、間柱または根太にバックカンを取り付けます。Tannoy は最低 8 本のネジをお勧めします。

2. バックカンの場所への特定の設置に適したゲージとワイヤーのタイプを実行します。 ½" または ¾" コンジットもオプションです。

3. ½" または ¾" ノックアウトに選択したワイヤに適したコネクタを取り付けます。接続を容易にするために、スピーカーに届くのに十分な長さを残して、コネクターにワイヤーを通します。


4. 乾式壁または目的の仕上げが完了するまで、バックカンに余分なワイヤーを残します。

5. バックカンの前面にあるフランジは乾式壁から突き出ており、乾式壁の取り付けのガイドとして機能します。

6. 目的の仕上げが完了したら、バックカンに以前に取り付けたワイヤーを、選択したスピーカーモデルの赤 (+) および黒 (-) 端子に接続します。オプションのアース線を使用して、 RF 干渉を減らすことができます。

7. スピーカーの最終的な設置については、スピーカーのクイックスタートガイドに記載されている設置手順に従ってください。

技術支援については、Tannoy UK +44 1562 732290 を参照するか、当社の Web サイト *tannoy.com* にアクセスしてください。



1 壁取り付け用の位置合わせタグ

法的放棄


ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または-登録商標です。 © Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

法的放棄

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

TANNOY

iW 62 BACKCAN の寸法



TANNOY