INTELLIGATE IG9

Agradecemos a confiança que nos demonstrou, ao adquirir o BEHRINGER INTELLIGATE IG9. Este excelente pedal de efeitos foi especialmente concebido para conseguir uma supressão de ruído super eficaz sem que o sinal se deteriore. Garante uma elevada integridade do sinal através do tempo de ataque muito rápido, tempo de release adaptável ao programa e supressão de ruído por selecção de frequências.

Uma porta de ruído aumenta o alcance dinâmico do sinal, eliminando ruído indesejado, que é cortado quando o sinal do instrumento desce abaixo de um determinado nível de patamar. Além disso, o IG9 tem um ponto de corte de filtro seleccionável para a supressão de ruído por selecção de frequências, assegurando um realce inaudível da dinâmica e tom ultra transparente.

1. Comandos



Perspectiva superior

1 Utilize o interruptor *THRESHOLD* para seleccionar um intervalo de patamar que convenha ao seu sinal. Na posição superior (HIGH), a sensibilidade é alta e a porta corta apenas porções de sinal de nível muito baixo. Na posição inferior (LOW), a sensibilidade é baixa e a porta corta mais frequentemente.

2 Rode o comando *THRESHOLD* para ajustar com precisão o valor de patamar acima do qual o sinal não será afectado.

3 O selector *GATE* determina o intervalo de frequências que será limpo pelo IG9. Coloque-o em HIGH, para reter o sinal de instrumentos com reforço de altas frequências, como no caso de guitarra ou teclado limpos. Utilize a posição MID para limpar o sinal de fontes com reforço de frequências médias como, por exemplo, uma guitarra distorcida. Nos dois casos, os sinais de baixas frequências não serão afectados. Seleccione a posição FULL para sinais com problemas de zumbidos e sussurros, como a saída de um rack de efeitos de guitarra. A intensidade do LED GATE acima do selector indica o nível de redução de ruído.

4 O LED acende-se quando o efeito está activado. Também serve como indicador do nível da pilha.

5 Carregue no interruptor de pé para activar/desactivar o efeito.

6 Use o conector TS de 1/4" *IN* para ligar o cabo do instrumento.

7 O conector TS de 1/4" *OUT* envia o sinal para o seu amplificador.

Use a conexão DC IN para ligar uma fonte de alimentação de 9 V (não incluída).

Para instalar ou substituir a pilha de 9 V (não incluída), retire a parte inferior do aparelho, desapertando os quatro parafusos.

☞ **O IG9 não tem interruptor para ligar/desligar. Assim que ligar o jaque ao conector de entrada, o IG9 fica ligado. Quando o IG9 não estiver a ser utilizado, retire o jaque do conector de entrada, para prolongar a vida da pilha.**

O *NÚMERO DE SÉRIE* encontra-se na parte inferior do aparelho.

2. Garantia

Pode consultar as nossas condições actuais de garantia em http://www.behringer.com.

3. Especificações

In	
Conector	TS de 1/4"
Impedância	1 MΩ
Out	
Conector	TS de 1/4"
Impedância	1 kΩ
Alimentação	
Consumo de energia	15 mA BEHRINGER PSU-SB
Ligação à corrente	
Conector	Ficha eléctrica
Tensão	100 V - 230 V, 50/60 Hz
Ligação do aparelho	
Conector	Jaque DC de 2 mm, centro negativo
Tensão	9 V⎓
Corrente	100 mA regulada
Alimentação por pilha	
Pilha	9 V tipo 6LR61
Consumo de energia	15 mA
Dimensões/peso	
Dimensões (A x L x P)	aprox. 56 mm x 113 mm x 69 mm
Peso	aprox. 0,24 kg

A empresa BEHRINGER tem a preocupação contínua de assegurar os mais elevados padrões de qualidade. As modificações necessárias serão efectuadas sem aviso prévio. Assim, os dados técnicos e a apresentação do aparelho podem diferir dos dados mencionados e das figuras.

4. Instruções de segurança

Não utilize na proximidade de água, nem instale perto de fontes de calor. Use apenas conexões e acessórios autorizados. Não repare o seu produto. Contacte o nosso pessoal qualificado para consertos ou reparações, especialmente se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danificados.

As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A informação aqui veiculada está correcta no momento da impressão. A BEHRINGER não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser sofridos por qualquer pessoa que se baseie, tanto total como parcialmente, em qualquer descrição, fotografia ou afirmação aqui contidas. As cores e especificações podem variar ligeiramente em relação ao produto. Os produtos são comercializados exclusivamente através dos nossos revendedores autorizados. Os distribuidores e revendedores não actuam como representantes da BEHRINGER e não têm, em absoluto, qualquer autorização para vincular a BEHRINGER através de eventuais declarações ou compromissos explícitos ou implícitos. Nenhum excerto deste manual pode ser reproduzido ou transmitido em qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico ou mecânico, inclusive mediante fotocópia ou gravação de qualquer género, para qualquer finalidade, sem a expressa autorização por escrito da BEHRINGER International GmbH. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Alemanha. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903