INTELLIGATE IG9

Kiitos meitä ja BEHRINGER INTELLIGATE IG9 -pedaalia kohtaan osoittamastasi luottamuksesta! Tämä korkealuokkainen efektipedaali on suunniteltu erityisesti huipputehokkaaseen kohinanvaimennukseen signaalin laatua heikentämättä. Se takaa signaalin eheyden läpi erittäin nopeankin iskuajan, ohjelmaan mukautuvan palautusajan ja taajuuden mukaan valikoituvan kohinanvaimennuksen.

Kohinaportti lisää signaalin dynaamista aluetta vaimentamalla ei-toivotun kohinan, joka leikkautuu pois soitinsignaalin pudotessa määritetyn kynnystason alapuolelle. Lisäksi IG9-pedaaliin kuuluu valittavissa oleva suodatusrajakohta taajuuden mukaan valikoituvaan kohinanvaimennukseen, mikä parantaa huomaamatta dynamiikkaa ja tekee äänestä erittäin läpinäkyvän.

1. Hallintalaitteet



Näkymä ylhäältä

1 Valitse signaaliisi sopiva kynnysalue *THRESHOLD*-säätimellä. Yläasennossa (HIGH) herkkyys on suuri ja portti leikkaa ainoastaan hyvin matalatasoiset signaaliosiot. Ala-asennossa (LOW) herkkyys on alhainen ja portti leikkaa enemmän.

2 Kääntämällä *THRESHOLD*-säädintä voit määrittää tarkan kynnysarvon, jonka alapuolelle jäävää signaalia ei muokata.

3 *GATE*-valitsinkytkimellä säädetään taajuusalue, jonka IG9 puhdistaa. Valitse HIGH, kun haluat lähettää soitinsignaalin suurtaajuustehostuksella kuten käytettäessä puhdasta kitaraa ja kosketinsoitinta. Valitse MID-asento, kun haluat puhdistaa signaalinlähteen keskialueen tehostuksella, esim. käytettäessä säröistä kitaraa. Molemmissa tapauksissa matalataajuiset signaalit jäävät käsittelemättä. Valitse FULL, jos signaalissa esiintyy huminaa tai surinaa kuten kitaraefektiräkin ulostulossa. Valitsinkytkimen yläpuolisen GATE-valon voimakkuus osoittaa kohinanvaimennuksen tason.

4 LED-valo palaa efektin ollessa aktivoituna. Se toimii myös pariston tilan merkkivalona.

5 Efekti kytketään jalkakytkimellä päälle ja pois päältä.

6 Liitä soitinkaapeli tähän 1/4" TS *IN* -liittimeen.

7 1/4" TS *OUT* -liitin lähettää signaalin vahvistimeen.

Käytä DC IN -liitintä laitteen yhdistämiseen 9 V -virtalähteeseen (ei sisälly toimitukseen).

9 V -pariston (ei sisälly toimitukseen) asentamista tai vaihtamista varten irrota yksikön pohjassa olevat neljä ruuvia.

☞ **IG9:ssa ei ole on/off-kytkintä. IG9 kytkeytyy päälle heti, kun liität jakin liittimeen. Kun et käytä IG9-pedaalia, irrota pariston käyttöiän pidentämiseksi jakki liittimestä.**

SARJANUMERO löytyy laitteen pohjasta.

2. Takuu

Voimassaolevat takuuehdot löydät Internet-osoitteesta http://www.behringer.com.

3. Tekniset tiedot

Tulo	
Liitin	1/4" TS
Impedanssi	1 MΩ
Lähtö	
Liitin	1/4" TS
Impedanssi	1 kΩ
Virransyöttö	
Virrankulutus	15 mA BEHRINGER PSU-SB
Verkkoliitäntä	
Liitin	verkkoliitäntä
Jännite	100 V - 230 V, 50/60 Hz
Laitteen liitäntä	
Liitin	2 mm DC -jakki, keskus negatiivinen
Jännite	9 V⎓
Virta	100 mA säädelty
Pariston virransyöttö	
Paristo	9 V tyyppi 6LR61
Tehonkulutus	15 mA
Mitat/paino	
Mitat (K x L x S)	n. 56 mm x 113 mm x 69 mm
Paino	n. 0.24 kg

T:mi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaakseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saattavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

4. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksyttyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

Pidätämme oikeuden teknisiin ja ulkoasun muutoksiin. Kaikki tiedot vastaavat tilannetta painohetkellä. BEHRINGER ei ota minkäänlaista vastuuta mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen sisältämien kuvausten, piirrosten ja tietojen noudattamisesta. Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa hieman tuotteesta. BEHRINGER-tuotteita on saatavilla vain valtuutetuilta kauppiailta. Tavarantoimittajat ja kauppiaat eivät ole BEHRINGERin prokuristeja eikä heillä ole minkäänlaista valtaa oikeudellisesti sitoa BEHRINGERiä tekemiinsä kauppoihin. Tämän käyttöohjeen tai sen osien jäljentäminen tai uudelleenpainanta missään muodossa sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien kaikenlainen kopiointi ja tallennus, on sallittua ainoastaan BEHRINGER International GmbH:n kirjallisella suostumuksella. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Saksa. Puh. +49 2154 9206 0, Faksi +49 2154 9206 4903