INTELLIGATE IG9

BEHRINGER INTELLIGATE IG9 のお買い上げ誠にありがとうございます。これは、楽器信号を一切劣化させることなく、効果的なノイズ抑制を実現するために開発されたエフェクトペダルです。迅速なアタックタイム、プログラム適応のリリースタイム、そして周波数選択の可能なノイズサプレッション効果によって、高いシグナルインテグリティを約束します。

ノイズゲートは、楽器信号の振幅が特定のスレショルド値を低下した際に不要なノイズを抑制して信号のダイナミックレンジを拡張させます。さらに、IG9 には周波数選択ノイズの抑制に役立つ切替可能なフィルターカットオフ機能が備えられているため、自然なダイナミクスの増大と透明感溢れるトーンをお約束します。

1. コントローラー



上面図

1 *THRESHOLD* スイッチで、楽器信号に合ったスレショルドレンジを選択してください。 HIGH の位置では、エフェクトの感度が高くなるため低レベルの信号部分のみをカットしますが、 LOW の位置ではエフェクトの感度が低くなるため、より頻繁にゲートが作動するようになります。

2 *THRESHOLD* コントローラーを廻して、信号にゲートがかからないスレショルドレベルを正確に設定することができます。

3 *GATE* セレクターで、IG9 で抑制させたい周波数帯域を設定することができます。クリーントーンのギターやキーボードなど、高音域をより強調した楽器信号を使用する際は HIGH の位置に切り替えてください。歪んだギターサウンドのように中音域がより強調されている信号を使用する際は MID の位置に切り替えます。いずれの場合も低音域の信号は一切影響を受けません。例えばギターエフェクターからの出力信号のように、ハムノイズなどを含んだ信号を使用する際は FULL を選択してください。セレクター上部にある GATE LED の明るさで、ノイズゲートのかかり具合をチェックすることができます。

4 エフェクターが起動すると LED が点灯します。この LED は、バッテリーチェック用としても機能します。

5 フットスイッチを踏み込んでエフェクトの起動／解除を行います。

6 この 6.3 mm TS *IN* 入力端子に楽器ケーブルを差し込みます。

7 この 6.3 mm TS *OUT* 出力端子は、アンプに信号を送信します。

9 V の電源アダプター（別売り）を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

9 V 電池（別売り）を使用する場合、もしくは取り外す場合は、装置裏面にある 4 本のネジをゆるめてペダルカバーを外してください。

☞ **IG9 にはオン／オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、IG9 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。**

シリアルナンバーは、本体の裏面に記載されています。

2. 保証

最新の保証条件に関する情報は、当社ホームページ http://www.behringer.com をご覧下さい。

3. テクニカルデータ

入力

コネクター	6.3 mm モノラルフォンジャック
インピーダンス	1 MΩ

出力

コネクター	6.3 mm モノラルフォンジャック
インピーダンス	1 kΩ

電源供給

消費電力	15 mA
	BEHRINGER PSU-SB

電源接続

コネクタ	メインプラグ
電圧	100 V – 230 V, 50/60 Hz

本体接続

コネクタ	2 mm DC ジャック、ネガティブセンター
電圧	9 V⎓
電流	安定化 100 mA

バッテリー電源

バッテリー	9 V タイプ 6LR61
消費電力	15 mA

外形寸法／重量

外形寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	約 56 mm (2 1/5″) x 69 mm (2 2/3″) x 113 mm (4 2/5″)
重量	約 0.24 kg (0.53 lbs)

BEHRINGER 社は、最高の品質水準を保つ努力を常に行っています。必要と思われる改良などは予告なしに行われますので、テクニカルデータおよび製品の写真が実物と多少相違する可能性があります。

4. 安全のために

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

テクニカルデータや製品の外観は予告なしに変更される場合があります。各社名や出版物、ロゴ等はすべて各所有者の登録商標です。これらの使用は、 BEHRINGER による登録商標の主張も BEHRINGER と登録商標所有者との提携を意味するものでもありません。BEHRINGER 社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター(配給元)およびディーラー(販売業者)は、BEHRINGER の特約代理店ではなく、これらは明示・暗示を問わずあらゆる行動および表現によって BEHRINGER を拘束する権限を一切有しません。本取扱説明書に記載された情報内容は、 BEHRINGER International GmbH からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。BEHRINGER 、 BEHRINGER ロゴ、および JUST LISTEN は、 BEHRINGER 社の登録商標です。 ALL RIGHTS RESERVED. © 2008 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Germany. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903