INTELLIGATE IG9

Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el INTELIGATE IG9 de BEHRINGER. Este soberbio pedal de efectos ha sido diseñado para obtener una efectiva eliminación de ruidos sin deterioro de señal. Garantiza una alta integridad de señal gracias a su rápido tiempo de ataque, tiempo de relajación adaptable a la señal y eliminación de ruidos selectiva en frecuencia.

Una puerta de ruido incrementa el rango dinámico de la señal eliminando ruido indeseado una vez que el nivel la señal cae por debajo de un umbral determinado. Además, el IG9 dispone de un punto de corte de filtro seleccionable para poder eliminar ruidos selectivamente, según frecuencia, y garantizar una mejor dinámica y un sonido ultratrasparente.

1. Controles



Vista superior

1 Usa el conmutador *THRESHOLD* para determinar un rango de umbral adecuado para tu señal. En la posición superior (HIGH) la sensibilidad es alta y la puerta sólo elimina señales de muy bajo nivel. En la posición inferior (LOW) la sensibilidad es baja y la puerta actúa más seguido.

2 Gira el control *THRESHOLD* para establecer un valor de umbral más preciso, por arriba de cual la señal no se verá afectada.

3 El selector *GATE* determina el rango de frecuencias que será limpiado por el IG9. En HIGH la puerta filtra la señal de instrumentos con frecuencias altas predominantes, como guitarras sin distorsión y teclados. En MID la puerta filtra señales con frecuencias medias predominantes, como guitarras con distorsión. En ambos casos las frecuencias bajas no se verán afectadas. Selecciona FULL para señales con problemas de zumbidos o ruidos sordos, como la salida de un procesador de efectos de rack. La intensidad del LED GATE, arriba del selector, indica la cantidad de reducción de ruido.

4 Este LED se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.

5 Presiona el pedal para activar o desactivar el efecto.

6 Usa el jack mono de 6,3 mm *IN* para conectar el cable de tu instrumento.

7 El jack mono de 6,3 mm *OUT* envía la señal a tu amplificador.

El conector DC IN te permite enchufar un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

Para instalar o reemplazar a batería de 9 V, quita los cuatro tornillos y retira la parte inferior del pedal.

☞ **El IG9 no dispone de un interruptor de encendido/apagado. Tan pronto conectas tu instrumento en la entrada IN, el IG9 comienza a funcionar. Si no vas a utilizar el IG9, desconecta el cable de la entrada IN para prolongar la vida de la batería.**

El *NÚMERO DE SERIE* se encuentra en la parte inferior del pedal.

2. Garantía

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web: http://www.behringer.com.

3. Especificaciones

Entrada (IN)	
Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia	1 MΩ
Salida (OUT)	
Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia	1 kΩ
Suministro de corriente	
Consumo de corriente	15 mA BEHRINGER PSU-SB
Conexión a la red de corriente	
Conector	toma de corriente
Voltaje	100 V - 230 V, 50/60 Hz
Conexión a la unidad	
Conector	jack de 2 mm para DC, centro negativo
Voltaje	9 V⎓
Corriente	100 mA regulada
Alimentación con baterías	
Batería	9 V tipo 6LR61
Consumo de corriente	15 mA
Dimensión/peso	
Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 56 mm x 113 mm x 69 mm
Peso	aprox. 0.24 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

4. Instrucciones de seguridad

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.

Las especificaciones técnicas y apariencia del equipo está sujetas a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el momento de impresión. BEHRINGER no es responsable de la veracidad y/o exactitud de la información, descripciones e ilustraciones aquí contenidas. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Los distribuidores y comerciantes no actúan en representación de BEHRINGER y no tienen autorización alguna para vincular a BEHRINGER en ninguna declaración o compromiso explícito o implícito. La reproducción total o parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, incluyendo fotocopias y cualquier otro tipo de registro, debe contar con la autorización expresa de BEHRINGER International GmbH. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Alemania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903